


RCSW接線示意圖：

RCSW.安裝在電源切換開關(ATS.)負載側接線說明：

動作如下：

說明	狀況	市電供電 無火警發生	市電供電 有火警發生	市電停電 無火警發生	發電機供電 無火警發生	發電機供電 有火警發生	火警 訊號線脫離
開	關 ON	○	○		○		
開	關 OFF			○		○	○




台電側(採ATS市電供電側之a接點，市電供電接點導通)


RCSW.安裝在電源切換開關(ATS.)備用側接線說明：

動作如下：

狀況	發電機供電 無火警發生	發電機供電 有火警發生	火警 訊號線脫離	發電機停機 訊號線正滑
說明				
開關ON	○			
開關OFF		○	○	○



正常狀況(無火警)
為b接電(乾接點)



接至火警受信總機訊號點點
(b)接點不帶電發生火警訊號時接點打開)

注意：

控制電源為220V輸入，如輸入
電源無220V必須安裝變壓器。

變壓器選用：

225AT選用100VA

400AT選用150VA

600AT以上選用300VA


代號說明：

M: 減速, 馬達

C: 馬達啟動



LS:補助接點

UVT: 低壓跳脫線圈




RCSW:本體

△		設	計	核	對	核	准	日期 DATE 2017/03/31		圖面名稱 盤控(SW-219)電壓接線圖(800A以下)	工號 WORK NO.
△								比例 SCALE			
△											
修正 REVISION											



代號說明：
M：減速馬達
C：馬達啟動電容器
LS：補助接點

Δ	設計	核對	核准	日期 DATE
Δ				2015/01/20
Δ	修正	REVISION		比例 SCALE



控制說明：

選擇開關代號說明：

自動：火警訊號[開路]RCSR跳離供電，火警訊號[短路]RCSR供電。

OFF：測試模擬斷電RCSR動作是否正常。。

手動：手動操作RCSR主體(不經過控制電路)。

指示燈代號說明：

來電：RCSR一次側來電顯示用。

供電：RCSR負載側供電顯示用。

UVT供電：低電壓跳脫供電顯示用。

訊號正常：火警訊號[正常]顯示用。

圖面名稱	DRWING TITLE	工號	WORK NO.
盤控(SW-219)電壓接線圖(800A以下)			
圖面內容	DRWING CONTENT	圖面	DRAWN NO.
			TA020031