

GSM 亞太 4G 遙控開關:

SIM 卡適用範圍為:

- 1.亞太 4G LOVE 預付卡
- 2.亞太 4G 198 元月卡(月卡 1 年後可改 98 元/月)

民國 105 年郭台銘入主亞太電信後，即採購 4G 寬頻行動通訊設備自蓋網路，透過軟體調整、支援 GSM 架構，如今有門市地方都有 GSM 信號。可攜碼 78 元~149 元

附加的 3 米增益天線皆有搜尋信號強弱的功能.3 米增益天線需拉開擺高使用,一般綠燈閃 8~30 下即有信號,閃 8~12 下即有信號為最佳處所.請重開機搜尋最佳位置放置.

1. 黃色按鈕壓下，SIM 卡座取出，SIM 卡金屬面朝上，缺角對準後順著溝槽推入卡座。(如果有 PIN CODE 開機密碼，必須先用一般手機解除)

2. 接上手動按鍵開關、GSM 增益天線。

3. 插上 110V/220V DC 變壓器完成開機，
主機背面端子從左到右依序為(常閉 NC 常開 NO 公用 COM)

110V~250VAC 接線

1. 使用於 AC 交流電時接其中 1 條線，沒分正負極。(接常開 NO ,公用 COM)

30VDC 接線

1. 將 2 條黃色線接上剪斷的 DC 直流電正極兩端，用熱縮套管以絕緣。(接常開 NO ,公用 COM)

操作說明

1. 撥打主機號碼，鈴響 4 聲後會自動接下變無聲-->輸入 4 個密碼 -->主機回應 5 聲短促音 -->開。

2. 同樣動作再撥打 1 次-->關。

3. 請使用免持擴音撥打，確定主機回應 5 聲短促音。開的時候主機正面紅燈會恆亮。

4. 手動按鍵開關狀態如同撥打主機號碼。

繼電器規格 30A 250VAC 30A 120VAC 30A 30VDC

產品內容(不含電磁接觸器)

- 1.主機 1 台
- 2.變壓器 1 顆
- 3.GSM 增益天線 1 條
- 4.按鍵開關 1 顆