

1 安全須知

為避免危害生命財產安全，請務必遵守以下說明事項。

警告	
！ 請務必遵守	進行安裝、拆卸等工程時，請確保自身站立位置，注意作業安全。
	沒有確實遵守，容易因跌倒、掉落而造成傷害。
	更換電池以及安裝螺絲或螺栓時，請在兒童碰不到的地方作業。
不注意時容易造成兒童誤食、受傷。	

有關其他必須注意的事項，隨時記載於本說明書相關各處，請務必仔細閱讀。

2 使用時的注意事項

- 本產品根據法令規定，必須安裝在住宅內，並且定期維護。請由顧客維護管理。
- 為達到維護管理的目的，請每6個月進行1次以上的定期檢查。（請參照「10. 定期檢查的方法」）。
- 請勿分解、改造。或是掉落使其受到撞擊。容易造成故障。
- 請勿刮傷或用噴漆塗裝。
- 本產品擁有檢測出偵測煙霧器異常及電池沒電，並且自動警報的功能。警報音或動作燈閃燈時請注意（請參照「8. 故障警報鳴響時」「9. 電池沒電警報鳴響時」）。
- 光電式住宅用火災警報器對其他房間發生的煙霧，有時候不會發出火災警報動作。


- 裝在平常沒人使用的房間時，請事先確認是否聽得到警報音。

- 使用殺蟲劑(含煙霧殺蟲劑、加熱蒸發式殺蟲劑)時，而啟動火災警報系統，因此在使用殺蟲劑前請先拆下本體，放在不會受到影響的地方。使用後請先換氣後再裝回本體。
- 1星期以上不在家時，電池有可能在這段期間沒電，因此回家後請務必進行警報器的動作確認。（請參照「6. 動作確認的方法」）。



3 各部位名稱及功能

注意	
禁止	請勿直接將耳朵貼近警報喇叭口聽警報音。容易造成聽力的傷害。



內附物品	
	●安裝用螺絲 (3.5×25mm).....2支
	●固定用螺栓.....2支
	●專用鋰電池.....1個
	●使用說明書(附保證書)(本手冊).....1張

關於電池

專用鋰電池型號：SH384552520

警告	
！ 請務必遵守	更換電池時請在兒童碰不到的地方作業。不注意時容易造成兒童誤食。

- 透明膠膜是用來保護專用鋰電池。請勿撕掉。
- 電池壽命約為10年，但是受使用環境的影響而有縮短的可能。更換完電池，請先定期檢查確認動作是否正常後再繼續使用。（請參照「10. 定期檢查的方法」）。


- 電池快用完時，會發出電池沒電的警報。（請參照「9. 當電池沒電的警報響時」）。

拉繩的說明

安裝在天花板等手伸不到的位置時，可用拉繩來取代按警報停止開關(可以拆下)。

- 安裝本體時，請確認拉繩是否有確實裝在固定槽內。否則容易造成安裝後，拉繩無法正確動作或是本體無法拆下等情形。

拆下拉繩時，請先將本體從安裝底座卸下，然後依照下圖所示進行。




4 安裝場所

臥室	樓梯	起居室	廚房	走廊
平常睡覺使用的房間。包括小孩的房間、年長者的起居室。	有臥室樓層的樓梯最上面。	客廳等臥室以外的房間。		不須設置警報器，並且有5間以上沒作為寢室用的起居室(地板面積7m ² 以上)樓層的走廊。
建議設置場所 火災警報器種類				
光電式住宅用火災警報器(偵煙型)	光電式住宅用火災警報器(偵煙型)	光電式住宅用火災警報器(偵煙型)	定溫式住宅用火災警報器(偵熱型)	光電式住宅用火災警報器(偵煙型)

安裝位置

原則上請安裝在房間天花板中央(或盡量靠近)的位置。請確保本體中心到下述位置的距離。位置不正確是造成誤動作、故障或是偵測遲鈍的原因。



- 裝設於天花板時
- 裝設於牆壁面時

無法安裝的位置

- 烹調等非火災的煙霧、蒸氣等會燻到的場所
- 安裝位置的溫度在0℃以下，或是超過50℃的場所容易因電池電壓變弱，而發出電池沒電的警報或無法正常動作等情形發生。
- 屋外、屋側(屋簷等)
- 浴室內或是會被水弄濕的地方，會起水滴的場所
- 衣櫃的正上方或附近請距離60cm以上。
- 照明器具的正上方及附近照明器具容易遮住煙霧，請儘可能距離(約50cm)遠一點。

5 安裝方法


安裝上有用螺釘固定在天花板面或牆面的方法。

警告	
！ 請務必遵守	進行安裝、拆卸等工程時，請確保自身站立位置，注意作業安全。沒有確實遵守，容易因跌倒、掉落而造成傷害。

注意	
！ 請務必遵守	請用內附的安裝用螺絲確實安裝好。用雙面膠帶固定的話容易讓產品掉落，造成傷害或物品的損壞。
	請安裝在天花板面等補強材的位置。膠合板等天花板材質或軟天花板材質，請先補強。容易讓產品掉落，造成傷害或物品的損壞。
禁止	安裝在天花板面時，請勿在安裝底座的正下方進行安裝作業。鎖螺絲時，容易讓天花板木屑等異物掉入眼睛內。掉到眼睛內時，請迅速沖洗。

安裝步驟

1 拆下安裝底座。




- 請抓住外圍的部分，抓住外圍以外的地方，容易造成產品破損。

2 填寫設置年月，裝上專用鋰電池。

- 接連接器時請不要使用工具。請確認導線紅(+)白(-)的方向，並且確實插到底。未確實安裝可能造成無法正常動作。

- 請在側面用油性簽字筆寫上設置的年月。
- 連接器插好後，請將專用鋰電池(膠膜不需撕下)裝上。
- 按警報停止開關。電池安裝正確時，發出「嗶!正常。」的聲音。




3 安裝。


警告	
！ 請務必遵守	安裝螺絲或螺栓時，請在兒童碰不到的地方作業。不注意時容易造成兒童誤食、受傷。

- 請注意勿夾到專用鋰電池的導線。
- 安裝後，請確認安裝底座或本體對天花板面或牆面的位置是否傾斜。傾斜時，請重新安裝底座，以免掉落。


安裝在天花板面時



固定於牆面時(用2支安裝用螺絲固定)



固定於水泥牆面時



4 確認動作。

請參照「6. 動作確認的方法」。


6 動作確認的方法

安裝後、更換電池後、保養後及定期檢查時，請務必確認動作是否正常。

- 無法正常動作時，請參照「12. 異常時的檢查、處理」。

警報停止開關持續按1秒鐘左右，或是拉住拉繩約1秒鐘左右。

動作燈(紅)閃燈3次，同時「嗶!正常。」鳴響1次的話即為正常。



也可以強制發出火災警報來確認。

- 警報停止開關持續按4秒鐘以上，或持續拉著拉繩4秒鐘以上。動作燈(紅)連續閃燈，同時火災警報音鳴「嗶!失火了。失火了。」的聲音後，表示已正常。
- 放開警報停止開關或拉繩。動作燈熄燈，火災警報音停止。