



KOB171-KOB171A




KOB172-KOB172-2




KOB173-KOB173-3

可加裝


1. 雙速
2. 入切
3. 緊急停止



雙速接線圖



KOB174-KOB174A-3



KOB175-KOB175A-4

按鈕點選擇
Order form

孔序	例	功能	Reference
①	入	} on	
②	切		
③	上	} 單速	
④	下		
⑤	上	} 單速	
⑥	下		
⑦	東	} 單速	
⑧	西		
⑨	南	} 雙速	
⑩	北		

註：如欲加燈須註明電壓
(Inter volt with light)